

# Socket S700シリーズ 初期設定バーコード

## 工場出荷前状態にリセット

スキャナーの全ての設定を工場出荷前状態にリセットします。このバーコードをスキャンするとスキャナーの電源は切れます



#FNB00F0#

## Application Mode (SPP)

スキャナーをBluetooth Serial Port Profile (SPP) モードに変更します



#FNB00F4000#

## Raw Mode

生の (unpacketized) フォーマットでデコードされたデータを送るようにスキャナーを設定します。



#FNB013400#

## Suffix - Carriage Return & Line Feed

デコードされたデータの後に、キャリッジリターンとラインフィードを追加します



#FNB00F509C60408FFEE01EB010000#